## Руководство администратора 2025



PRELAN



# Автономные беспроводные приемники ProLAN-885-CAM

Установка и настройка

## Введение

Автономные беспроводные приемники с камерой ProLAN-885-CAM предназначены для приема сигнала от беспроводных пультов и кнопок, и передачи их через Wi-Fi в облачные сервисы CXM-online или SaaS Loyalty Reporter. Опционально, при нажатии кнопок могут отправляться сообщения в группы Telegram. Сообщения, отправляемые как в облачные сервисы, так и в Telegram, опционально могут содержать снимок с камеры устройства, полученный в момент нажатия кнопок пультов. Передача выполняется с использованием безопасного протокола https. Работа устройства может контролироваться по SNMP. В зависимости от установленной в приемнике лицензии, может поддерживаться до 256 беспроводных кнопок.

Настройка приемника производится с помощью программы DevConfig. Необходимо также получить аккаунт в Web-сервисе CXM-Online или бесплатном сервисе SaaS Loyalty Reporter. В Web-сервисе необходимо предварительно создать POS (точку продажи/оказания услуг), к которому относятся беспроводные пульты и кнопки, а также вопрос (или вопросы), на которые отвечают клиенты или сотрудники.

Если планируется передавать нажатия кнопок в Telegram, то необходимо создать Telegram бота, а также одну или несколько групп Telegram, в которые будут отправляться сообщения.

## Основные параметры

#### Беспроводные кнопки и пульты

- Рабочая частота 433,92 МГц;
- Модуляции ASK, Манчестерский код, 24-х битный идентификатор кнопки;
- Радиус приёма сигнала около 100 м в свободном пространстве;
- Спиральная антенна, установленная внутри корпуса.

#### Wi-Fi

- Частотный диапазон 2,4 ГГц b/g/n;
- Поддерживаемые типы шифрования WEP, WPA, WPA2;
- Керамическая или печатная SMD антенна.

#### Камера

- 2-х мегапиксельный чип/контроллер OV2640;
- Стандартная (угол обзора 66°) либо широкоугольная (120°) линза;
- Формат картинки JPG;
- Настраиваемое разрешение от 640х480 до 1600х1200 пикселей.

#### Модуль

- Напряжение питания: 5 вольт постоянного тока через блок питания или разъем USB;
- Максимальный ток потребления 300 мА;
- OLED дисплей 0.96" с разрешением 128х64 либо 128х32 пикселя;
- Переключатель режима OPERATIONAL/CONFIG;
- Опционально, кронштейн крепления приемника на стену.

## Подготовительный этап

Приемник поставляется в комплекте с блоком питания на 5 вольт и трехметровым USB кабелем Type-C, с удлиненным коннектором. Допускается питание от USB компьютера или другого источника с напряжением от 4,8 до 5,2 вольт. Нестабильное или повышенное напряжение питания может привести к зависанию или выходу устройства из строя. Опционально, в комплект поставки может входить кронштейн для крепления приемника на стену.

Для передачи данных в Интернет потребуется Wi-Fi точка доступа (AP), в качестве которой может выступать Wi-Fi роутер или любое другое устройство, имеющее SSID и обеспечивающее маршрут выхода в Интернет.



Рис. 1. Приемник – вид спереди

Приемник имеет:

- Светодиодный OLED дисплей;
- Индикатор питания синего цвета. Горит постоянно при подаче питания через USB разъем;
- Индикатор приема и передачи. Загорается при приеме сигнала нажатия беспроводной кнопки, а также горит непрерывно в процессе передачи информации в облачный сервис и Telegram;
- Отверстие для объектива камеры;
- Разъем micro USB Туре-С для питания и настройки;
- Кнопка с фиксацией для выбора режима работы. Когда кнопка находится во включенном (нажатом) состоянии приемник работает в режиме Operational mode (режим эксплуатации). Когда кнопка выключена (отжата), приемник работает в режиме Config mode (настройка устройства). Приемник анализирует состояние кнопки только при включении питания и при перезагрузке устройства;

Производитель оставляет за собой право менять исполнение корпуса, компоновку и модели разъемов, переключателя, дисплея и камеры, не приводящие к ухудшению характеристик.

Переведите переключатель режима в положение **Operational mode**. Подключите блок питания к приемнику и вставьте в розетку электропитания 220 вольт.

Дисплей должен загореться и показать информацию о модели и номере версии устройства. Через короткое время вы услышите тройной звуковой сигнал, и на дисплее отобразится текст: **Не заданы** настройки устройства.

PRELAN

## Создание Telegram бота и групп

Если вы планируете использовать передачу сообщений о нажатии кнопок беспроводных пультов в Telegram, то вам необходимо создать Telegram бота, а также одну или несколько Telegram групп, в которые будут отправляться сообщения. В документе <u>Telegram бот и группа. Руководство администратора</u>, который вы можете загрузить с сайта ProLAN, детально описан порядок создания и настройки бота и групп Telegram. Сохраните токен созданного бота и идентификаторы групп, так как они потребуются при настройке устройства.

## Настройка устройства

Для подключения по USB, в устройстве имеется USB-UART мост с чипом FTDI, CH340 или CP2102. Если на Windows компьютере, с которого вы будете выполнять настройку устройства, не установлены драйверы поддержки соответствующих USB чипов, то скачайте их:

- FTDI: <u>https://www.prolan.ru/files/freetools/button drivers/CDM 2.08.30 WHQL Certified.zip</u>. Скачайте архив с инсталлятором и разархивируйте его. Запустите на выполнение файл установки CDM v2.08.30 WHQL Certified.exe и выполните установку драйвера;
- CH340: <u>https://www.prolan.ru/files/freetools/button drivers/CH341SER.zip</u>. Скачайте архив с инсталлятором и разархивируйте его. Запустите на выполнение файл установки SETUP.EXE и выполните установку драйвера;
- CP2102: <u>http://www.prolan.ru/files/freetools/button drivers/CP210x\_VCP\_Windows.zip</u>. Скачайте архив с инсталлятором и разархивируйте его. Запустите на выполнение файл установки CP210xVCPInstaller\_x86.exe или CP210xVCPInstaller\_x64.exe, в зависимости от разрядности операционной системы. Вы также можете загрузить последние версии драйвера с официального сайта производителя <u>https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers</u>;

Подключите приемник к USB разъему компьютера кабелем, входящим в поставку. Система обнаружит новое устройство и создаст виртуальный СОМ порт, который можно увидеть в «Диспетчере устройств». Номер СОМ порта устройства может быть любым. В зависимости от типа USB-UART моста, текст описания порта также может отличаться, например, USB-SERIAL CH340 (СОМ 3).

🐣 Диспетчер устройств	—	×
<u>Ф</u> айл <u>Д</u> ействие <u>В</u> ид <u>С</u> правка		
> 🏺 Контроллеры USB		^
> 🍇 Контроллеры запоминающих устройств		
> 🛄 Мониторы		
> 🌐 Мыши и иные указывающие устройства		
> 🚍 Очереди печати		
🗸 🗒 Порты (COM и LPT)		
🛱 ЕСР-порт принтера (LPT1)		
ELTIMA Virtual Serial Port (COM2)		
USB-SERIAL CH340 (COM3)		
🗍 Последовательный порт (COM1)		
> Программные устройства		
> 🔲 Процессоры		~

Рис. 2. Виртуальный СОМ порт подключенного устройства в системе

По ссылке <u>https://www.prolan.ru/files/freetools/DevConfigSetup.exe</u> загрузите на Windows компьютер дистрибутив установки программы **DevConfig**. Запустите на выполнение файл установки -

#### PRCLAN

DevConfigSetup.exe. Для установки потребуются права локального администратора. Последовательно проходите все станицы Мастера установки, используя предлагаемые параметры по умолчанию. По окончании установки, если оставить галочку "Запустить DevConfig" включенной, то программа сразу запустится на выполнение. В дальнейшем, для запуска программы используйте ярлык **ProLAN** → **DevConfig** в меню кнопки «Пуск».

🥩 ProLAN Device Configurator 1.17.0		×
<u>Ф</u> айл <u>У</u> стройство		
€، 🕞 ایک		
Готово		

Рис. 3. Главное окно программы DevConfig

Отключите кабель USB от устройства. Переведите переключатель в положение **Config mode**. Подключите кабель USB. После загрузки устройства на дисплее отобразится:



В главном меню программы выберите пункт "**Устройство → Подключиться...**" или нажмите кнопку ы панели инструментов. В диалоге "**Подключение к устройству**" выберите строку с номером виртуального порта устройства. Задайте скорость соединения **115200** бод.

Подключен	ие к утройству		×
Укажите по	рт устройства:		
Порт	Описание		
COM1	Последовательный порт		
COM3	USB Serial Port		
Скорость:	115200 бод 🗸	Cтроб DTR	Cтроб RTS
		Подключиться	Отмена

Рис. 4. Выбор виртуального порта для подключения

Опции «Строб DTR» и «Строб RTS» оставьте включенными. Нажмите кнопку **"Подключиться"**. Процедура запроса и получения настроек занимает некоторое время. Ожидайте окончания процедуры. После получения настроек, программа отобразит их в своем окне.

🚽 ProLAN Device Configurator 1.17.0 — 🗆 🗙						
<u>Файл У</u> стройство						
ی 🔚 🗞						
Автономный беспроводной приемник с камерой ProLAN-885-CAM Версия: 1.0 MAC адрес: 34:94:54:F0:65:50 Часовой пояс. Смещение UTC в минутах: 180 Как у компьютера NTP сервер: pool.ntp.org Проверка Подключаться к точке доступа: SSID:						
SNMP Agent       Read Community:       public       Write Community:       private         Облачный сервис:       Xocr Web-cepвepa:       cxmonline.ru       Image: Community:       Image: Community: </td						
Параметры камеры: Тест Разрешение: Яркость: Контрастность: Насыщенность: Точность: Баланс Ч/Б: Потолок усиления: -2 -1 0 1 2 -2 -2 -1 0 1 2 -2 -2 -1 -2 -1 0 -1 -2 -2 -2 -1 0 1 2 -2 -2 -1 0 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2						
Тест       Идентификатор чата или группы:       Тест         Время блокировки кнопки от повторного нажатия:       3       160 секунд         Кнопки беспроводных пультов:       0       Максимум:       256         Добавить       Изменить       Удалить       Найти в списке						
Пульт ID кнопки ID вопроса Превдонии ответа Кадр Telegram чат/группа Telegram сообщение Кадр						
Готово SproLAN-885-CAM на COM3 (USB Serial Port)						

Рис. 5. Получены текущие настройки устройства

Вы должны задать весь набор параметров, необходимый для работы:

- Часовой пояс: Задает смещение, в минутах, относительно UTC (Гринвича). По умолчанию, в устройстве задан часовой пояс Москвы. Если ваш часовой пояс отличается, то вы можете, нажав кнопку "Как у компьютера", установить такой же часовой пояс, какой установлен у вашего компьютера. Нажав кнопку с тремя точками, справа от значения смещения UTC, вы можете выбрать любой часовой пояс в окне диалога, со списком городов и стран;
- NTP сервер: Используется для синхронизации внутренних часов устройства с эталонными часами. По умолчанию, в устройстве задан NTP сервер pool.ntp.org. Вы можете указать IP-адрес или доменное имя другого NTP сервера. Нажмите кнопку Проверка, справа от этого поля, для проверки доступности NTP сервера;
- SSID: Введите SSID Wi-Fi точки доступа;
- Пароль: Введите пароль точки доступа;
- Параметры IP: Выберите один из вариантов
  - Получать IP-адрес и другие параметры автоматически. При выборе этого варианта, устройство будет получать IP-адрес и другие параметры (маска подсети, основной шлюз, DNS-сервер) автоматически, по протоколу DHCP. В локальной сети должен присутствовать DHCP сервер,

раздающий IP-адреса. В качестве DHCP сервера, как правило, выступает Wi-Fi роутер. Но DHCP сервер может быть реализован и на отдельном хосте локальной сети.

- Использовать следующие параметры: При выборе этого варианта, все параметры IP должны быть заданы вручную, для чего необходимо иметь определенную квалификацию. Чтобы избежать конфликта IP-адресов, а также правильно задать значения параметров обратитесь к ITадминистратору.
  - IP-адрес: Задает статический IP-адрес устройства. Адрес должен быть выбран из диапазона IP-адресов подсети Wi-Fi интерфейса точки доступа и не использоваться другими хостами локальной сети;
  - Маска подсети: Должна соответствовать маске подсети Wi-Fi интерфейса точки доступа;
  - Основной шлюз: Должен соответствовать IP-адресу шлюза локальной сети для выхода в Интернет;
  - **DNS-сервер:** Может быть задан IP-адрес DNS-сервера локальной или глобальной сети. При задании значений 0.0.0.0, будет использоваться DNS-сервер локальной сети по умолчанию.
- SNMP Agent. Включение этой опции обеспечивает поддержку обработки SNMP запросов к устройству от любого хоста локальной сети.
   Примечание: Если вы не знаете что такое SNMP, или не планируете его использовать – просто пропускайте в документе всю связанную с ним информацию. В приложении к документу подробно описано использование устройства с включенной поддержкой SNMP;
- **Read Community:** Имя SNMP сообщества для запросов к устройству с правами READ ONLY. По умолчанию используется значение **public**;
- Write Community: Имя SNMP сообщества для запросов к устройству с правами READ/WRITE. По умолчанию используется значение **private**;
- Хост Web-сервера. Приемник может передавать данные в два Web-сервиса: CXM-online хост cxmonline.ru (значение при поставке) или в SaaS Loyalty Reporter – хост 911.prolan.ru. Выбрать имя хоста можно в выпадающем списке поля ввода;
- Путь URL. Для сервиса CXM-Online необходимо задавать /service/responder. Для SaaS Loyalty Reporter /saas/MessageReceiver.php. Выбрать соответствующий путь можно в выпадающем списке поля ввода;
- Логин и Пароль облачного сервиса. В эти поля необходимо ввести логин и пароль пользователя с правами передачи данных из учетной записи сервиса;
- Proxy сервер и порт. Устройство поддерживает возможность передачи данных в облачный сервис через Proxy сервер. Если Proxy сервер будет использоваться, то введите в соответствующие поля IPадрес/имя хоста и номер порта Proxy сервера. Если Proxy не используется, то оставьте поле Proxy сервер пустым;
- Пользователь и Proxy пароль. Если Proxy сервер требует аутентификации, то введите в эти поля имя пользователя Proxy и пароль;
- Проверка соединения. После ввода всех вышеперечисленных параметров необходимо выполнить проверку возможности соединения. Нажмите кнопку "Проверка соединения". Следует понимать, что проверка соединения производится с вашего компьютера, а не с устройства. В случае успеха вы увидите сообщение вида: «Проверка прошла успешно! Версия Web-сервиса: 2.0». Для сервиса SaaS Loyalty Reporter версия Web-сервиса будет 1.0.

В случае проблем при проверке соединения, описание ошибки будет также отображаться в сообщении. Например:



- POS ID. Задает числовой идентификатор точки продаж/оказания услуг. Нажмите кнопку "Задать... " и выберите POS в списке из Web-сервиса;
- ID вопроса по умолчанию. Опционально. Определить вопрос по умолчанию имеет смысл, если все или большая часть беспроводных кнопок пультов отвечают на один и тот же вопрос. При этом варианты ответа у разных кнопок могут быть различными. Нажмите кнопку "Задать... " и выберите вопрос в списке вопросов Web-сервиса;
- Группа параметров камеры:
  - Тест... Кнопка позволяет увидеть картинку кадра с камеры с использованием всех нижеперечисленных настроек камеры. При нажатии кнопки появляется окно диалога, в котором программа запрашивает из устройства и отображает картинку с камеры. Процесс получения картинки может занимать некоторое, а при большом разрешении камеры, и значительное время. Процесс загрузки картинки индицируется в окне прогресс баром. По окончании загрузки, картинка отображается в окне диалога. Вы можете повторно запросить изображение с камеры, нажав в окне диалога кнопку "Запрос кадра".

Разрешение. Камера устройства поддерживает разрешения: 640х480, 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024 и 1600х1200 пикселей. Выбор разрешения должен определяться потребностью видеть снимок с камеры в Web-сервисе и/или Telegram в нужном и достаточном разрешении. Не стоит злоупотреблять максимальным разрешением камеры, если для просмотра результата достаточно меньших разрешений.
 Также необходимо обратить ваше внимание на два момента, связанных с изменением разрешения камеры налету. Такая операция не является штатной, и при смене разрешения на максимальное, с последующим запросом картинки кнопкой "Tect...", устройство может зависнуть или перезагрузится. Второй момент – первая картинка, получаемая с камеры после смены разрешения, будет темной. Запросите картинку повторно. Камера автоматически подстроит нужные параметры и последующие кадры будут уже светлее.

- **Яркость.** Вы можете задавать параметр яркости в диапазоне от -2 до +2 относительно нормы, проверяя получаемую картинку кнопкой **"Тест..."**;
- Контрастность. Параметр может быть задан в диапазоне от -2 до +2 относительно нормы;
- Насыщенность. Параметр может быть задан в диапазоне от -2 до +2 относительно нормы;
- Точность. Параметр может быть задан в диапазоне от -2 до +2 относительно нормы;
- Баланс Ч/Б. Позволяет выбрать цветовую гамму картинки по одному из шаблонов баланса Ч/Б: Авто (используется по умолчанию), Солнечный, Пасмурный, Офисный, Домашний;
- Потолок усиления. Задает предел автоматической корректировки изображения в зависимости от уровня света. Имеет эффект только при выключенной опции "Сырая гамма" и при слабой освещенности;
- Сырая гамма. При включении опции, камера (контроллер камеры) перестает автоматически балансировать цветовую гамму изображения и не производит обработку с целью улучшения восприятия изображения. Вы можете поэкспериментировать с этим параметром. В зависимости от освещенности помещения, вы можете получать лучшее изображение, либо с включенным или с отключенным данным параметром.
- **Telegram токен.** Опционально. Если необходимо передавать нажатия кнопок пультов в Telegram, то введете в это поле токен созданного вами Telegram бота. Нажмите кнопку **Проверка...**, справа от

этого поля, для проверки существования бота. В случае успеха, отобразится сообщение, вида:



• Идентификатор группы (по умолчанию). Вы можете задать идентификатор группы Telegram в который будут отправляться сообщения о нажатии кнопок, без указания идентификатора группы в настройках кнопок (значение по умолчанию). Нажмите кнопку Проверка..., справа от этого поля, для проверки возможности отправки сообщений от имени бота в заданную группу Telegram. В случае успеха, отобразится сообщение, вида:

ProLAN I	Device Configurator 1.9.0	×
1	=== Telegram rpynna === Горидание Group Описание: Группа для	
	OK	

• Время блокировки кнопки от повторного нажатия. По умолчанию имеет значение 3 секунды. После нажатия беспроводной кнопки и передачи данных в Web-сервис и, опционально Telegram, повторные нажатия не будут восприниматься устройством до истечения заданного времени от предшествующего нажатия. Вы можете задать значения от 1 до 60 секунд.

#### Задание списка кнопок

В приемник зашито максимальное число кнопок беспроводных пультов, которые вы можете задать. Для добавления новой кнопки в список, нажмите кнопку **"Добавить...**".

Беспроводная кнопка	<
Имя пульта:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
Идентификатор кнопки: Определить	
Событие в Web-сервисе:	
ID Bonpoca: 0	
Псевконим варианта ответа:	
Из вопроса по умолчанию Задать Очистить	
Содержит кадр с камеры	
Сообщение в Telegram:	
Идентификатор чата или группы: Тест	
Если идентификатор не будет задан, то будет использовано значение из настроек устройства	
Текст сообщения:	
Содержит кадр с камеры	
ОК Отмена	

Рис. 6. Диалог добавления новой кнопки

Заполните поля диалога:

- Имя пульта. Введенное имя пульта будет присутствовать в реквизитах события нажатия кнопки в Web-сервисе. Имя пульта может быть связано с местом установки пульта, например "Окно 1 " или с сотрудником, за которым закреплен пульт, например "Иванова Мария". Если в списке кнопок уже определено одна или несколько кнопок, то имя пульта можно не вводить, а выбрать его имя в выпадающем списке;
- Идентификатор. Каждая беспроводная кнопка имеет уникальный идентификатор, состоящий их шести шестнадцатеричных цифр, например, 6069DC. Нажмите кнопку "Определить...". Появится окно диалога «Обнаружение кнопок». Нажмите беспроводную кнопку. Приемник примет сигнал нажатия и передаст ее идентификатор в программу.

Обнаружение кнопок	×			
Нажмите кнопку. Если сигнал нажатия будет принят, то идентификатор кнопки будет помещен в окно диалога.	и			
Идентификатор кнопки: 6069DC				
Для сохранения идентификатора кнопки нажмите ОК.				
ОК Отмена				

PRCLAN

Нажмите "ОК" для сохранения идентификатора кнопки.

- Псевдоним варианта ответа. Если необходимо передавать событие нажатия данной кнопки в Webсервис, то необходимо сопоставить кнопку с определенным вопросом и псевдоним варианта ответа. Кнопка "Из вопроса по умолчанию..." позволяет выбрать один из вариантов ответа вопроса по умолчанию. Кнопка "Задать" позволяет выбрать вопрос и вариант ответа из списка вопросов Web-сервиса. Кнопка "Очистить" удаляет значение поля "Псевдоним варианта ответа" и идентификатор вопроса. В этом случае при нажатии кнопки сообщение в Web-сервис не будет отправляться.
- Содержит кадр с камеры. Сообщение, отправляемое в Web-сервис будет содержать также кадр с камеры, полученный в момент нажатия кнопки;
- Сообщение в Telegram. Вы можете настраивать передачу в Telegram сообщения только для нужных кнопок пультов, например, для нажатий красных кнопок. Сообщение отправляется только если будет задан текст сообщения;
- Идентификатор чата или группы. Поле можно оставить пустым, если сообщение нужно отправлять в ту же группу Telegram, которая задана в настройках устройства. Если необходимо отправлять сообщение в другую группу, либо в общих настройках устройства идентификатор группы не был задан, то введите в это поле нужное значение идентификатора группы и нажмите кнопку **Тест**.
- Текст сообщения. Введите в поле текст сообщения, отправляемого в Telegram при нажатии кнопки. Внимание! Максимальная длина текста сообщения составляет 47 символов. Вы можете использовать теги <b>...</b> и <i>...</i> для выделения фрагментов жирным и наклонным шрифтом.
- Содержит кадр с камеры. Сообщение, отправляемое в Telegram будет содержать также кадр с камеры, полученный в момент нажатия кнопки;

Беспроводная кнопка Х				
Имя пульта:				
Окно 01 ~				
Идентификатор кнопки: 6069DC Определить				
Событие в Web-сервисе:				
ID вопроса: 0				
Псевконим варианта ответа: 1				
Из вопроса по умолчанию Задать Очистить				
🗹 Содержит кадр с камеры				
Сообщение в Telegram:				
Идентификатор чата или группы: Тест				
Если идентификатор не будет задан, то будет использовано значение из настроек устройства				
Текст сообщения:				
Окно 1 <b>Отлично</b>				
☑ Содержит кадр с камеры				
ОК Отмена				

Рис. 7. Заданы параметры беспроводной кнопки

#### PRELAN

Нажмите **"ОК"**для добавления кнопки в список. Добавьте в список другие кнопки пульта. Если пультов несколько, повторите процедуру добавления для всех кнопок всех пультов. Для редактирования параметров беспроводной кнопки, выберите ее в списке и нажмите **"Изменить...**". Для удаления из списка используйте кнопку **"Удалить"** или клавишу Delete. Если в списке задано значительное число кнопок, то для поиска нужной беспроводной кнопки вы можете нажать кнопку **"Найти в списке..."** и, далее нажать беспроводную кнопку. Строка кнопки в списке будет выделена.

🚽 ProLAN Device Configurator 1.17.0 — 🗆 🗙						
<u>Файл У</u> стройство						
Автономный беспроводной приемник с камерой ProLAN-885-САМ Версия: 1.0 МАС адрес: 34:94:54:F0:65:50						
Чаговой повс. Смещение ЦТС в минутах: -180						
подолюча всяк точке доступа. Паралет ра гл.						
Пароль:						
Маска подсети: 0 , 0 , 0 , 0 DNS-сервер: 0 , 0 , 0 , 0						
SNMP Agent Read Community: public Write Community: private						
Облачный сервис:						
Xocr Web-cepsepa: cxmonline.ru V Nyto URL: /service/responder V						
Логин: Пароль: нетока Соединения						
Ргоху сервер: Порт: 0 Пользователь Ргоху: Пароль:						
РОS ID: 🗾 Задать Очистить ID вопроса по умолчанию: 💭 Задать Очистить						
Разрешение: Яркость: Контрастность: Насыщенность: Точность: Баланс Ч/Б: Потолок усиления:						
Тест 1600х1200 ∨ Авто ∨ Сырая гамма						
-2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12						
Telegram Токен: 311 17 и С. 1. Гали, со п_С. Или С. 1. Гали С. Идентификатор чата или группы: -71						
Время блокировки кнопки от повторного нажатия: 3 1.60 секунд						
Кнопки беспроводных пультов: З Максимум: 256 Добавить Изменить Удалить Найти в списке						
Пульт ID кнопки ID вопроса Превдоним ответа Кадр Telegram чат/группа Telegram сообщение Кадр						
1 Окно 1 6069DC 0 1 •						
2 Okho 1 6069D1 0 3 •						
3 Окно 1 6069D8 0 2 • Окно 1 						
Готово SproLAN-885-CAM на COM3 (USB Serial Port)						

Рис. 8. Заданы все настройки устройства для одного трехкнопочного пульта.

#### Сохранение настроек

В главном меню программы выберите **"Устройство — Сохранить настройки"** или нажмите кнопку **ш** в панели инструментов.

Сохранение настроек устройства	×
<ul> <li>Новые настройки будут сохранены в постоянной памяти устройства;</li> </ul>	
• Соединение с устройством будет закрыто;	
• Устройство будут перезагружено. 💴	
ОК Отмен	a

Рис. 9. Подтверждение сохранения настроек

Нажмите "OK" для подтверждения сохранения настроек. Получив новые настройки, устройство сохранит их в энергонезависимой памяти. Старые значения настроек затираются. Затем вы услышите тройной звуковой сигнал, и устройство уйдет в перезагрузку. Если переключатель режима останется в положении Config mode, то после перезагрузки режим работы не изменится, и вы можете повторно соединиться с устройством и запросить его настройки. Если перед операцией сохранения будет задан режим Operational mode, то после перезагрузки приемник сразу перейдет в режим эксплуатации.

#### **Operational mode**

В этом режиме, при подаче питания или при перезагрузке, устройство выполняет самодиагностику и начальную загрузку. Если в настройках заданы не все необходимые для работы параметры, то на дисплее отобразится текст: Не заданы настройки устройства. Если в настройках статические значения параметров IP, то устройство проверяет их корректность. Если значения были заданы неверно, то на дисплее отобразится: Параметры IP заданы неверно. В случае проблем с настройками, переведите переключатель в положение Config mode, отключите и вновь подключите питание и, в программе DevConfig, задайте корректные значения параметров.

Если все параметры настроек заданы, то приемник пытается подключиться к Wi-Fi точке доступа. На дисплее отображается:

Подключение к Wi-Fi сети
<ssid доступа="" точки=""></ssid>

Если точка доступа с заданным SSID недоступна, либо пароль, заданный в настройках неверен, то процесс подключения будет длиться бесконечно. В этом случае убедитесь, что точка доступа работает и ее SSID и пароль были правильно задан в настройках.

При успешном подключении к точке доступа устройство выдаст короткий звуковой сигнал и отобразит свой IP-адрес и информацию о числе настроенных кнопок:

PRELAN



Далее устройство перейдет к запросу текущего времени от NTP сервера глобальной или локальной сети. В верхней строке дисплея отображается текст Синхронизация времени. Если текущее время будет получено, то процесс загрузки завершается и приемник переходит в рабочий режим. Если текущее время от NTP сервера не будет получено, устройство выдаст два коротких звуковых сигнала и отобразит текст: NTP сервер не ответил. Устройство автоматически выполняет повторные запросы к NTP серверу. Подождите несколько секунд. Если сообщение не исчезает длительное время, то отключите и вновь подключите питание приемника. Если сообщение «NTP сервер не ответил» появится повторно, то проверьте правильность задания доменного имени или IP-адреса NTP сервера в настройках устройства, а также доступность NTP сервера из локальной сети по UDP порту 123.

По завершении загрузки на дисплее отображается:



Рис. 10. Приемник готов в работе

В левом верхнем углу дисплея индикатор показывает уровень Wi-Fi сигнала точки доступа. Если Wi-Fi соединение пропадет, то устройство выдаст два коротких звуковых сигнала, а тест **ГОТОВ** поменяется на **НЕТ СЕТИ Wi-Fi**. При восстановлении соединения устройство выдаст короткий звуковой сигнал и вновь отобразит текст: **ГОТОВ**.

Приняв сигнал нажатия беспроводной кнопки, приемник ищет ее идентификатор в списке заданных в настройках кнопок. Если идентификатор присутствует в списке, и для нее задана передача сообщения в Web-сервис, то текст **ГОТОВ** исчезает, а на его месте отображается



Устройство выполняет попытку подключения к Web-серверу (либо Proxy серверу, если таковой задан в настройках). В случае успеха, текст **СОЕДИНЕНИЕ...** поменяется на **ОЖИДАЙТЕ...**, устройство передает в Web-сервис параметры нажатой кнопки и ожидает подтверждения приема. Индикатор передачи горит непрерывно. Во время передачи приемник продолжает принимать сигналы нажатия других кнопок, и передаст их в Web-сервис по окончании текущей операции. Если соединение с сервисом или Proxy сервером не будет установлено, то устройство выдаст три коротких звуковых сигнала и отобразит текст **ОШИБКА СОЕДИНЕНИЯ!** или **Proxy: НЕТ СОЕДИНЕНИЯ**. Причиной чаще всего является неправильное задание в настройках хоста Web-сервиса или прокси-сервера, либо временное отсутствие выхода в Интернет из локальной сети. Повторных попыток соединения устройство не предпринимает.

В ответ на принятые параметры нажатой кнопки, Web-сервис возвращает статус операции приема. Если данные успешно приняты и сохранены в сервисе, то текст **ОЖИДАЙТЕ...** меняется на **ГОТОВ**.

При отправке сообщения через Proxy сервер, если последний не принял или отверг посылку сообщения в Web-сервис, то устройство выдает три коротких звуковых сигнала, а на дисплее отображается текст сообщения об ошибке:

- **PROXY TIMEOUT** Ответ на посылку сообщения не был получен в течение 4 секунд. Причиной чаще всего являются неполадки в локальной сети;
- **PROXY BAD RESPONSE** или **PROXY STATUS XXX**. Неправильный ответ от Proxy сервера или Proxy сервер не смог соединиться с Web-сервером. Причина чаще всего в отсутствии доступа в Internet;
- SSL HANDSHAKE FAILED Web-сервер не поддержал процедуру «рукопожатия» SSL/TLS.

Если Web-сервис не принял или отверг сообщение, а также в случае других нештатных ситуаций, устройство выдает три коротких звуковых сигнала, а на дисплее отображается текст сообщения об ошибке:

- **TIMEOUT ERROR** Ответ от Web-сервиса не был получен в течение 3 секунд. Причиной чаще всего является низкая пропускная способность или неполадки в канале Интернет, либо чрезмерно высокая загрузка Web-сервиса;
- **BAD RESPONSE ERROR** Неправильный ответ от Web-сервера. Причина в настройках неправильно задан хост или URL Web-сервиса;
- **HTTP STATUS XXX** Причины отказа Web-сервера можно определить по коду (XXX) возвращенного статуса HTTP запроса. Например, код 404 соответствует причине "Сервер не нашел заданный URL";
- **ERROR CODE XX** Web-сервис принял запрос, но не смог его выполнить по причине неверно заданных параметров: логина, пароля, POS ID, ID вопроса или псевдонима варианта ответа. В этой ситуации настоятельно рекомендуется переключить устройство в режим Config mode и проверить все настройки в программе **DevConfig**.

Если в настройках нажатой беспроводной кнопки задан текст сообщения для отправки в Telegram, то после успешной отправки сообщения в Web-сервис, устройство предпринимает попытку отправки сообщения в Telegram. При этом, на дисплее отображается текст:



Все последующие действия и сообщения аналогичны, описанным для посылки сообщения в Web-сервис. В случае успешной передачи в Telegram, текст изменяется на **ГОТОВ**.

## Приложение

#### Поддержка SNMP

Для поддержки устройством SNMP запросов необходимо в его настройках включить опцию **SNMP Agent**, а также, при необходимости, задать свои значения для **Read Community** и **Write Community**. Устройство отвечает на SNMP запросы по стандартному номеру порта для SNMP – 161.

МІВ база устройства содержит:

- Объекты стандартной ветки RFC1213-MIB: .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system (.1.3.6.1.2.1.1), включая:
  - sysDescr. Только чтение. Возвращает строку вида: Hardware: ESP32 240MHz Software: ProLAN-885-CAM Version 1.0, DisplayString (SIZE (0..255));
  - sysObjectID: Только чтение. Возвращает OID: .iso.org.dod.internet.private.enterprises.prolan.devices.devProductVersion, OBJECT IDENTIFIER;
  - sysUpTime: Только чтение. Возвращает время работы устройства от момента запуска, TimeTicks;
  - sysContact: Чтение/Запись. Вы можете задать собственно значение для этого объекта, DisplayString (SIZE (0..255));

- sysName: Чтение/Запись. Вы можете задать собственно значение для этого объекта, DisplayString (SIZE (0..255));
- sysLocation: Чтение/Запись. Вы можете задать собственно значение для этого объекта, DisplayString (SIZE (0...255));
- sysServices: Только чтение. Возвращает 65, INTEGER (0.. 127).

aded MibModules				
IANAifType-MIB	Host	172.16.12.33	✓ Port	161 👻
RFC1213-MIB IF-MIB	Community	•••••	Write Community	•••••
PROLAN-885-CAM-MIB	Set Value		•	
🜪 enterprises prolan	Device Type			
🖻 🔄 devices	Device Type Ider	ntified Not Available		C Reload
····· 🦠 devProductVersio ⊞·· 🛄 p885cam	Suggested OIDs	None		<b>•</b>
SNMPv2-MIB	ObjectID	ee ere ded internet ment mit	2 austern ausDager 0	
🜪 internet	Object ID	so.org.dod.internet.mgmt.mit	J-2.system.sysDescr.0	
🖻 🗠 🤁 mgmt				
🖻 🔄 mib-2	Sent GET request	to 172.16.12.33 : 161		<u>^</u>
🖻 🔄 system			Hardware: ESP32 240M	Hz - Software:
w sysObjectID	sysDescr.0		ProLAN-885-CAM Version 1.0	on
sysUpTime				

**Рис. 11.** Ветка .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system устройства в МІВ-браузере

- Только для чтения частный PROLAN-885-CAM-MIB в ветке .iso.org.dod.internet.private.enterprises.prolan (.1.3.6.1.4.1.17184), включая:
  - Объект .iso.org.dod.internet.private.enterprises.prolan.devices.devProductVersion (.1.3.6.1.4.1.17184.5.1), возвращающий строку *RF 433MHz Receiver ProLAN-885-CAM v.1.0*, DisplayString (SIZE (0...255));
  - Объекты узла .iso.org.dod.internet.private.enterprises.prolan.devices.p885cam.stat (.1.3.6.1.4.1.17184.5.9.1), включая:
    - statCameraModel: Модель камеры устройства, INTEGER { OV7725(0), OV2640(1), OV3660(2), OV5640(3), OV7670(4), NT99141(5), GC2145(6), GC032A(7), GC0308(8), BF3005(9), BF20A6(10), SC101IOT(11), SC030IOT(12), SC031GS(13), Unknown(14) };
    - statPicWidth: Ширина кадра камеры, в пикселях, INTEGER
    - statPicHeight: Высока кадра камеры, в пикселях, INTEGER
    - statWifiSignal: Текущий уровень сигнала Wi-Fi точки доступа, INTEGER { Unusable (0) , NotGood (1) , Okay (2) , Good (3) , VeryGood (4) , Amazing (5) };
    - statBtnConfigured: Число сконфигурированных беспроводных кнопок в устройстве, INTEGER;
    - statBtnPushed: Число нажатий сконфигурированных беспроводных кнопок от момента запуска устройства, Gauge32;
    - statWebMsgSent: Число посланных в Web-сервис сообщений о нажатии кнопок, Gauge32;
    - statTelegramMsgSent: Число посланных в Telegram сообщений о нажатии кнопок, Gauge32;
    - statlfLinkOff: Число отключений устройства от сети (LINK OFF) с момента запуска, Gauge32;
    - statHostConnErr: Число ошибок соединения с Web-сервисом или Proxy при попытке передачи, Gauge32;
    - statSrvResponseErr: Число "плохих" возвратов от Web-сервиса или Proxy, Gauge32;
    - statWebSendErr: Число ошибок при посылке сообщений в Web-сервис, Gauge32;
    - statTelegramSendErr: Число ошибок при посылке сообщений в Telegram, Gauge32;

 statAlienBtnPushed: Число нажатий "посторонних" беспроводных кнопок, не заданных в настройках устройства, Gauge32;

PROLAN-885-CAM-MIB     Protection     Protection	Host Community Set Value	172.16.12.33	Port     Write Community	161
⊡ <u>stat</u> ⊡ <u>stat</u> <u>%</u> statCameraMod <u>%</u> statPicWidth <u>%</u> statPicHeight <u>%</u> statWifiSignal <u>%</u> statBtnConfigure	Device Type         Device Type Identified       Not Available         Suggested OIDs       None         Object ID       .iso.org.dod.internet.private.enterprises.prolan.devices.p885cam.stat			
`%statBtnPushed ≡ `%statWebMsgSer	Sent GETBULK re	equest to 172.16.12.33 : 1	61	A
`% statTelegramMs `% statIfLinkOff	statCameraMode statPicWidth.0	el.0	0V2640(1) 1600	=
···· <b>i</b> % statCamGetFrar ····i% statHostConnEr	statPicHeight.0 statWifiSignal.0 statBtnConfigured.0		1200 Good(3) 3	
·····% statWebRespon ·····% statWebSendEri				
statTelegramSe statAlienBtnPus	statBtnPushed.0 statWebMsgSen	t.0	0	
SNMPv2-MIB	statTelegramMs	g Sent.0	0	-

Рис. 12. Ветка .iso.org.dod.internet.private.enterprises.prolan.devices.p885cam устройства в МІВ-браузере

Вы можете использовать следующий текстовый описатель МІВ для работы с устройством из МІВ-браузеров:

```
-- ProLAN-885-CAM MIB.
- -
-- Version 1.0.0 (April 2025). Boris A. Gromov [BAG], ProLAN
- -
-- SMI Network Management Private Enterprise Codes:
- -
-- Prefix: iso.org.dod.internet.private.enterprises.prolan (1.3.6.1.4.1.17184)
-- http://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers
PROLAN-885-CAM-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
         IMPORTS
                 enterprises
                         FROM RFC1155-SMI
                 Counter32, Gauge32,
                 NOTIFICATION-TYPE
                         FROM SNMPv2-SMI
                 DisplayString
                         FROM RFC-1213;
                       OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 17184 }
         prolan
                       OBJECT IDENTIFIER ::= { prolan 5 }
         devices
         p885cam
                       OBJECT IDENTIFIER ::= { devices 9 }
                       OBJECT IDENTIFIER ::= { p885cam 1 }
         stat
         -- PROLAN-885-CAM MIB
```

```
devProductVersion OBJECT-TYPE
    SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255))
    ACCESS read-only
```

PRĽLAN

```
STATUS current
   DESCRIPTION
            "The name and version of the device."
   ::= { devices 1 }
-- The stat group ------
statCameraModel OBJECT-TYPE
   SYNTAX INTEGER {
               OV7725(0),
               OV2640(1),
               OV3660(2),
               OV5640(3),
               OV7670(4),
               NT99141(5),
               GC2145(6),
               GC032A(7),
               GC0308(8),
               BF3005(9),
               BF20A6(10),
               SC101IOT(11),
               SC030IOT(12),
               SC031GS(13),
               Unknown(14)
           }
   ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION
           "Camera's Model."
   ::= { stat 1 }
statPicWidth OBJECT-TYPE
   SYNTAX INTEGER
   ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION
           "Camera frame width in pixels."
   ::= { stat 2 }
statPicHeight OBJECT-TYPE
   SYNTAX INTEGER
   ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION
           "Camera frame height in pixels."
   ::= { stat 3 }
statWifiSignal OBJECT-TYPE
   SYNTAX INTEGER {
               Unusable(0),
               NotGood(1),
               Okay(2),
               Good(3),
               VeryGood(4),
               Amazing(5)
           }
   ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION
           "The estimation of the Wi-Fi's signal strength."
   ::= { stat 4 }
```

PRĽLAN

```
statBtnConfigured OBJECT-TYPE
   SYNTAX INTEGER
    ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
            "Number of configured wireless buttons."
    ::= { stat 5 }
statBtnPushed OBJECT-TYPE
    SYNTAX Gauge32
    ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
            "Number of the buttons pushes."
    ::= { stat 6 }
statWebMsgSent OBJECT-TYPE
    SYNTAX Gauge32
    ACCESS read-only
    STATUS current
   DESCRIPTION
            "Number of sent Web-messages."
    ::= { stat 7 }
statTelegramMsgSent OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
   ACCESS read-only
   STATUS current
    DESCRIPTION
            "Number of messages sent to Telegram."
    ::= { stat 8 }
statIfLinkOff OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
   ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
            "Number of connection losses on the network interface."
    ::= { stat 9 }
statCamGetFrameErr OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
    ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION
            "Number of camera frame acquisition errors."
    ::= { stat 10 }
statHostConnErr OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
    ACCESS read-only
    STATUS current
   DESCRIPTION
            "Number of Web-server or proxy connection errors."
    ::= { stat 11 }
statWebResponseErr OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
    ACCESS read-only
    STATUS current
    DESCRIPTION
```

PRĽLAN

```
"Number of invalid Web-server or proxy returns.
            This includes: response timeouts, status other than 200,
             bad return from server, invalid request parameters."
    ::= { stat 12 }
statWebSendErr OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
   ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION
            "Number of errors when sending messages to Web server."
    ::= { stat 13 }
statTelegramSendErr OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
   ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION
            "Number of errors when sending messages to Telegram."
    ::= { stat 14 }
statAlienBtnPushed OBJECT-TYPE
   SYNTAX Gauge32
   ACCESS read-only
   STATUS current
   DESCRIPTION
            "Number of the alien buttons pushes."
    ::= { stat 15 }
```

END